



MURS TEXTURÉS À FAIRE SOI-MÊME





Les murs texturés...

une belle tendance à introduire chez soi

Les moulures possèdent de nombreux atouts qui en font des matériaux idéaux pour exprimer votre créativité dans toutes sortes de projets déco. Les possibilités sont infinies en matière de murs texturés créés à partir de moulures.

Cette brochure saura vous inspirer avec plusieurs belles idées qui donneront un cachet unique à vos pièces en plus de vous procurer la satisfaction de les avoir réalisées vous-même !



CAISSONS ACCUEILLANTS

À la fois classique et moderne, ce mur orné de caissons de bois géométriques est parfait pour décorer un hall d'entrée ou une zone transitoire dans la maison. Subtil et élégant, il s'intégrera aux décors épurés, leur apportant cachet et style.

LES OUTILS NÉCESSAIRES

- Crayon effaçable ou ruban à masquer
- Fusil de distribution pour colle chaude
- Clous de finition, 18 gauges
- Cloueuse de finition
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Scie à onglet
- Bouche-pores
- Calfeutrant
- Chasse-clou

LE MATÉRIEL À VOUS PROCURER

- Moulure 1565
- Épaisseur : 1-1/16"
- Largeur : 1-1/16"
- Longueur : 96"
- Essence : Pin jointé

Vous pouvez également utiliser les moulures :

- 1550 1/2" X 1/2" X 96" Pin jointé
- 1560 3/4" X 3/4" X 96" Pin jointé
- 1565 1-1/16" X 1-1/16" X 96" MDF avec apprêt blanc

TRUCS ET ASTUCES



Mesurez et coupez chaque moulure individuellement pour un ajustement parfait, car il est fort probable que votre plafond et votre plancher ne soient pas parfaitement au niveau.

Découvrez comment reproduire ce mur facilement !



GUIDE DE
FABRICATION



CHALEUREUSE CHAMBRE À COUCHER

Vous cherchez une idée hors du commun pour ajouter de la personnalité au décor de votre chambre à coucher? Ce mur aux motifs de diamants à chevrons, placé au-dessus du lit, ne manquera pas de créer une ambiance chic et chaleureuse, rendant l'espace délicatement propice au calme et à la détente.

LES OUTILS NÉCESSAIRES

- Crayon effaçable ou ruban à masquer
- Fusil de distribution pour colle chaude
- Clous de finition, 18 gauges
- Cloueuse de finition
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Scie à onglet
- Bouche-pores
- Triangle de charpentier
- Calfeutrant
- Chasse-clou

LE MATÉRIEL À VOUS PROCURER

- Moulure 1565
- Épaisseur : 1-1/16"
- Largeur : 1-1/16"
- Longueur : 96"
- Essence : Pin jointé

Vous pouvez également utiliser les moulures :

- 1550 1/2" X 1/2" X 96" Pin jointé
- 1560 3/4" X 3/4" X 96" Pin jointé
- 1565 1-1/16" X 1-1/16" X 96" MDF avec apprêt blanc

TRUCS ET ASTUCES



Toujours couper au bout de la ligne de coupe et non au bas ou au centre de celle-ci.

Découvrez comment
reproduire ce mur
facilement!



GUIDE DE
FABRICATION



GÉOMÉTRIE VARIABLE

Nul besoin d'une tête de lit imposante pour mettre en valeur votre cocon douillet! Ce mur de bois géométrique encadre parfaitement l'espace, lui donnant à la fois prestance et élégance. Les motifs asymétriques anguleux forment une véritable œuvre d'art qui couronne le lit.

LES OUTILS NÉCESSAIRES

- Crayon effaçable ou ruban à masquer
- Fusil de distribution pour colle chaude
- Clous de finition, 18 gauges
- Cloueuse de finition
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Scie à onglet
- Bouche-pores
- Triangle de charpentier
- Calfeutrant
- Chasse-clou

LE MATÉRIEL À VOUS PROCURER

- Moulure 1321
- Épaisseur : 3/4"
- Largeur : 1-1/2"
- Longueur : 96"
- Essence : MDF avec apprêt blanc

Vous pouvez également utiliser les moulures :

- 1550 1/2" X 1/2" X 96" Pin jointé
- 1560 3/4" X 3/4" X 96" Pin jointé
- 1565 1-1/16" X 1-1/16" X 96" MDF avec apprêt blanc



TRUCS ET ASTUCES



Cachez les trous des clous, les coupes et jonctions avec du bouche-pores. Laissez sécher et sablez parfaitement.

Découvrez comment reproduire ce mur facilement!



GUIDE DE FABRICATION



RANGEMENT INTÉGRÉ BIEN PENSÉ

Pourquoi se contenter d'une bibliothèque quand on peut joliment recouvrir un mur entier de lattes de bois? Concevez un mur sur mesure à la fois décoratif et fonctionnel pour donner plus d'accent à une bibliothèque. Il est simple à adapter dans n'importe quelle pièce de la maison.

LES OUTILS NÉCESSAIRES

- Crayon effaçable ou ruban à masquer
- Fusil de distribution pour colle chaude
- Clous de finition, 18 gauges
- Cloueuse de finition
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Scie à onglet
- Bouche-pores
- Triangle de charpentier
- Calfeutrant
- Chasse-clou

LE MATÉRIEL À VOUS PROCURER

- Moulure 1565
- Épaisseur : 1-1/16"
- Largeur : 1-1/16"
- Longueur : 96"
- Essence : Pin jointé

Vous pouvez également utiliser les moulures :

- 1550 1/2" X 1/2" X 96" Pin jointé
- 1560 3/4" X 3/4" X 96" Pin jointé
- 1565 1-1/16" X 1-1/16" X 96" MDF avec apprêt blanc

TRUCS ET ASTUCES



Installez les clous de finition en biais. Cette technique permet de joindre des éléments qui s'assemblent selon un angle de 90 degrés. Les clous enfoncés à 45°, s'extraient moins facilement à mesure que le bois gonfle ou se contracte au fil du temps.

Découvrez comment
reproduire ce mur
facilement!



GUIDE DE
FABRICATION



COCON BIEN ENTOURÉ

Si un mur accent bleu nuit attire définitivement le regard dans une pièce, un mur tapissé de motifs de la même couleur n'a pas son pareil pour créer un effet saisissant, tout particulièrement dans la chambre à coucher. Ce projet est facile à réaliser et ne vous prendra que quelques heures !

LES OUTILS NÉCESSAIRES

- Crayon effaçable ou ruban à masquer
- Fusil de distribution pour colle chaude
- Clous de finition, 18 gauges
- Cloueuse de finition
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Scie à onglet
- Bouche-pores
- Triangle de charpentier
- Calfeutrant
- Chasse-clou

LE MATÉRIEL À VOUS PROCURER

- Moulure 1565
- Épaisseur : 1-1/16"
- Largeur : 1-1/16"
- Longueur : 96"
- Essence : Pin jointé

Vous pouvez également utiliser les moulures :

- 1550 1/2" X 1/2" X 96" Pin jointé
- 1560 3/4" X 3/4" X 96" Pin jointé
- 1565 1-1/16" X 1-1/16" X 96" MDF avec apprêt blanc

TRUCS ET ASTUCES



Utilisez un chasse-clou (ou pointeau) pour dissimuler la tête des clous de finition et éviter les dommages aux surfaces de bois causés par le marteau. Un chasse-clou est un petit outil cylindrique pourvu d'une extrémité pointue ou concave conçue pour enfoncer un clou sous la surface du bois.

Découvrez comment
reproduire ce mur
facilement !



GUIDE DE
FABRICATION



DOUCEUR INTEMPORELLE

Plutôt que d'opter pour une murale colorée ou des couleurs vibrantes, pourquoi ne pas concevoir un mur géométrique dans la chambre de votre enfant? Peint d'une couleur neutre, comme ce vert olive, il durera plus longtemps et pourra être adapté aux divers changements de décor au rythme des années.

LES OUTILS NÉCESSAIRES

- Crayon effaçable ou ruban à masquer
- Fusil de distribution pour colle chaude
- Clous de finition, 18 gauges
- Cloueuse de finition
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Scie à onglet
- Bouche-pores
- Triangle de charpentier
- Calfeutrant
- Chasse-clou

LE MATÉRIEL À VOUS PROCURER

- Moulure 1321
- Épaisseur : 3/4"
- Largeur : 1-1/2"
- Longueur : 96"
- Essence : MDF avec apprêt blanc

Vous pouvez également utiliser les moulures :

- 1550 1/2" X 1/2" X 96" Pin jointé
- 1560 3/4" X 3/4" X 96" Pin jointé
- 1565 1-1/16" X 1-1/16" X 96" MDF avec apprêt blanc

TRUCS ET ASTUCES



Assurez-vous de prendre de bonnes mesures. Les approximations sont à proscrire lors de la coupe!

Découvrez comment reproduire ce mur facilement!



GUIDE DE
FABRICATION



LES OUTILS NÉCESSAIRES

- Crayon effaçable ou ruban à masquer
- Fusil de distribution pour colle chaude
- Clous de finition, 18 gauges
- Cloueuse de finition
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Scie à onglet
- Bouche-pores
- Calfeutrant
- Chasse-clou

LE MATÉRIEL À VOUS PROCURER

- Moulure 1565
- Épaisseur : 3/4"
- Largeur : 1-1/2"
- Longueur : 96"
- Essence : Pin jointé

Vous pouvez également utiliser les moulures :

- 1550 1/2" X 1/2" X 96" Pin jointé
- 1560 3/4" X 1-1/2" X 96" Pin jointé
- 1321 3/4" X 1-1/2" X 96" MDF sur apprêt blanc

SALLE À MANGER

Un décor chic et de bon goût, digne d'un restaurant 5 étoiles, en quelques coups de scie à onglet, de marteau et de pinceau... on adore! En prime, la disposition en rectangles plus hauts que larges de ces moulures contribue à donner une impression de hauteur.

TRUCS ET ASTUCES



Même si on utilise ici des moulures carrées ou rectangulaires, ne surtout pas négliger les angles à 45 degrés dans les coins des caissons pour une finition impeccable.

Découvrez comment
reproduire ce mur
facilement!



GUIDE DE
FABRICATION



LES OUTILS NÉCESSAIRES

- Crayon effaçable ou ruban à masquer
- Fusil de distribution pour colle chaude
- Clous de finition, 18 gauges
- Cloueuse de finition
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Scie à onglet
- Bouche-pores
- Calfeutrante
- Chasse-clou

LE MATÉRIEL À VOUS PROCURER

- Moulure 1925
- Épaisseur : 5/8"
- Largeur : 1-3/4"
- Longueur : 96"
- Essence : MDF avec apprêt blanc

Vous pouvez également utiliser les moulures :

- 1518 3/4" X 1-5/8" X 96"
MDF sur apprêt blanc

CUISINE ÉLÉGANTE

Une cuisine aux accents européens. Ces caissons de moulures au mur rappellent les appartements haussmanniens si typiquement parisiens. Simples à réaliser, ils ajouteront cette petite touche de chic et de bon goût.

TRUCS ET ASTUCES



Intemporelle, l'idée s'inspire du raffinement des appartements haussmanniens. Choisissez des petites moulures décoratives ou des cimaises aux formes arrondies et galbées. Le résultat crée une atmosphère douce et enveloppante.

Découvrez comment
reproduire ce mur
facilement !



GUIDE DE
FABRICATION



LES OUTILS NÉCESSAIRES

- Crayon effaçable ou ruban à masquer
- Fusil de distribution pour colle chaude
- Clous de finition, 18 gauges
- Cloueuse de finition
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Scie à onglet
- Bouche-pores
- Calfeutrante
- Chasse-clou

LE MATÉRIEL À VOUS PROCURER

- Moulure 1565
- Épaisseur : 1-1/16"
- Largeur : 1-1/16"
- Longueur : 96"
- Essence : MDF avec apprêt blanc

Vous pouvez également utiliser les moulures :

- 1550 1/2" X 1/2" X 96" Pin jointé
- 1560 3/4" X 1-1/2" X 96" Pin jointé
- 1565 1-1/16" X 1-1/16" X 96" MDF avec apprêt blanc

SALON RÉTRO REVISITÉ

Ton sur ton en mat et lustré. Ce mur rappelant les murs de lattes des maisons anciennes prend un aspect complètement actuel notamment grâce à l'effet 3D procuré par les moulures et accentué par le contraste des finis de peinture.

TRUCS ET ASTUCES



Il peut être fort intéressant de varier les finis de peinture utilisés. Exemple, le mur du fond peut être peint avec une peinture peu lustrée, et les moulures accent peuvent être peintes avec beaucoup de lustre.

Découvrez comment
reproduire ce mur
facilement !



GUIDE DE
FABRICATION



CHAMBRE STUDIO

Ambiance détente en chambre à coucher, ces lignes naturelles répétées sur le mur et peintes en ton sur ton procurent un effet apaisant en parfait accord avec les matières et couleurs naturelles de l'ensemble de la déco.

LES OUTILS NÉCESSAIRES

- Crayon effaçable ou ruban à masquer
- Fusil de distribution pour colle chaude
- Clous de finition, 18 gauges
- Cloueuse de finition
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Scie à onglet
- Bouche-pores
- Calfeutrant
- Chasse-clou

LE MATÉRIEL À VOUS PROCURER

- Moulure 1321
- Épaisseur : 3/4"
- Largeur : 1-1/2"
- Longueur : 96"
- Essence : MDF avec apprêt blanc

Vous pouvez également utiliser les moulures :

- 1550 1/2" X 1/2" X 96" Pin jointé
- 1560 3/4" X 3/4" X 96" Pin jointé
- 1565 1-1/16" X 1-1/16" X 96" MDF avec apprêt blanc

TRUCS ET ASTUCES



Vos murs sont d'une hauteur de 9 pieds alors que les moulures sont habituellement offertes en longueurs de 8 pieds? Ce motif est parfait! Utilisez la pleine longueur, sans joints.

Découvrez comment
reproduire ce mur
facilement!



GUIDE DE
FABRICATION



SALLE DE BAIN APAIANTE

Rondeurs à l'honneur! Jouez le contraste avec des cases accent aux angles bien droits fabriquées avec notre revêtement DÂME tout en courbes. Ils ajouteront juste ce qu'il faut de mouvement pour charmer l'œil et vous laisser rêver.

LES OUTILS NÉCESSAIRES

- Crayon effaçable ou ruban à masquer
- Fusil de distribution pour colle chaude
- Clous de finition, 18 gauges
- Cloueuse de finition
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Scie à onglet
- Bouche-pores
- Calfeutrant
- Chasse-clou

LE MATÉRIEL À VOUS PROCURER

- DÂME 8046
- Épaisseur : 3/4"
- Largeur : 6-11/16"
- Longueur : 96"
- Essence : MDF sur apprêt blanc
- Tablier 0851
- Épaisseur : 5/8"
- Largeur : 1-3/4"
- Longueur : 96"
- Essence : MDF avec apprêt blanc

Vous pouvez également combinaison les moulures :

- 1324 3/4" X 4-1/2" X 96"

TRUCS ET ASTUCES



Privilégiez une lame de finition de bonne qualité. Avec une lame comportant plus de dents (40 ou encore mieux, 80), vous obtiendrez une coupe plus nette.

Découvrez comment
reproduire ce mur
facilement!



GUIDE DE
FABRICATION



LES OUTILS NÉCESSAIRES

- Crayon effaçable ou ruban à masquer
- Fusil de distribution pour colle chaude
- Clous de finition, 18 gauges
- Cloueuse de finition
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Scie à onglet
- Bouche-pores
- Triangle de charpentier
- Calfeutrant
- Chasse-clou

LE MATÉRIEL À VOUS PROCURER

- Moulure 1565
- Épaisseur : 1-1/16"
- Largeur : 1-1/16"
- Longueur : 96"
- Essence : Pin jointé ou pin sélect

Vous pouvez également utiliser les moulures :

- 1550 1/2" X 1/2" X 96" Pin jointé
- 1560 3/4" X 3/4" X 96" Pin jointé

ENTRÉE REMARQUÉE

Trio de lignes. Verticales, horizontales, diagonales... pourquoi choisir? Ce simple ajout de lignes rehausse le caractère chic de cette entrée de style contemporain. Épatez vos invités dès leur entrée!

TRUCS ET ASTUCES



Si des interrupteurs ou prises électriques se retrouvent dans votre motif, encadrez-les au préalable et faites mourir votre motif dans cet encadrement. Voici un exemple:



Découvrez comment reproduire ce mur facilement!



GUIDE DE
FABRICATION



LES OUTILS NÉCESSAIRES

- Crayon effaçable ou ruban à masquer
- Fusil de distribution pour colle chaude
- Clous de finition, 18 gauges
- Cloueuse de finition
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Scie à onglet
- Bouche-pores
- Triangle de charpentier
- Calfeutrant
- Chasse-clou

LE MATÉRIEL À VOUS PROCURER

- Moulure 1253
- Épaisseur : 5/8"
- Largeur : 3"
- Longueur : 96"
- Essence : MDF avec apprêt blanc
- Rectangle 1321
- Épaisseur : 3/4"
- Largeur : 1-1/2"
- Longueur : 96"
- Essence : MDF avec apprêt blanc

Vous pouvez également combiner les moulures :

- 1321 • 1322 • 1565 • 5825

CLASSIQUE INTEMPOREL

Finie la monotonie! Il existe une façon ultra simple de rafraîchir la déco d'une pièce et de casser la monotonie de murs unis en un rien de temps: le *board and batten*. Quelques coups de scie et de marteau suffisent pour donner de la personnalité à votre pièce.

TRUCS ET ASTUCES



La tablette réalisée sur le dessus n'est pas nécessaire, mais elle ajoute un détail de finition intéressant lorsque le *board and batten* ne couvre pas le mur du plancher au plafond.

Découvrez comment reproduire ce mur facilement!



GUIDE DE
FABRICATION



Stéphanie Lévesque
TRANSMETTRE SA PASSION

Enseignement, conférences, livres, capsules web : le coffre à outils de cette entrepreneure générale en rénovation résidentielle est bien garni. Son objectif ? Rendre les gens plus autonomes, connaissants et confiants dans leurs travaux de réno.



Mario Lacroix
RÉNOVER AVEC CŒUR

Prêter attention aux détails, faire les choses avec cœur : il est l'entrepreneur en construction résidentielle qui s'occupe de votre maison comme la sienne. Ce grand costaud traite avec minutie chaque projet de rénovation qu'il entreprend.



Catherine Faucher
CRÉER AVEC BONHEUR

Utiliser sa curiosité, son audace, son empathie pour créer des designs qui charment : voilà un résumé bien court des multiples facettes de cette designer-entrepreneure qui voit l'inspiration dans tout, partout, tout le temps!

305, rue du Parc, Saint-Odilon (Québec) Canada G0S 3A0
1 844 330-9345 | interbois.ca

