

interbois

La finition intérieure s'éclate.

8518

Bois embouveté 2D

Guide d'installation



Dimensions :
9/16" et 13/16" x 5-5/8"
Longueurs : 2' à 5'

Couverture :
16,94 pi ca par boîte

Essence :
pin nouveaux

Finitions :
blanc inox et cuivre

Installation :
intérieure uniquement



Matériel nécessaire

- Ruban à mesurer
- Niveau
- Cordeau à craie
- Scie à onglet
- Banc de scie
- Colle à construction de type PL
- Fusil de distribution pour colle
- Cloueuse de finition
- Clous de finition, gauge 18



Particularités et mises en garde

- ▶ Laissez le produit s'acclimater à plat, à l'air et à la chaleur ambiante, de 48 à 72 heures avant l'installation. N'en faites pas l'entreposage à long terme au sous-sol ou dans un garage non chauffé.
- ▶ Le produit peut présenter des marques verticales plus pâles. Ce sont des marques laissées par le séchage du bois et celles-ci font partie du produit.
- ▶ Lors de l'achat de votre matériel, prévoyez environ 10 % de perte pour les coupes (si des coupes s'avèrent nécessaires).
- ▶ Cinq pour cent d'imperfection est considéré comme acceptable pour chaque boîte. Ce pourcentage n'inclut pas la perte lors de la coupe.
- ▶ Il se peut que les morceaux laissent paraître un espacement d'environ 1/16" entre eux lors de temps plus sec.



Préparation de l'environnement de travail

- ▶ Vérifiez l'état de la surface de travail avant de commencer toute procédure d'installation du bois embouveté 2D.
- ▶ Voyez à éliminer tout restant de colle, de clous ou tout autre produit qui pourrait nuire à l'installation et égalisez la surface en rectifiant les dénivellations au besoin.



Avant de commencer

- ▶ Assurez-vous d'avoir un bon éclairage.
- ▶ Élaborez d'abord un plan clair et détaillé afin d'assurer une installation précise et uniforme, tout en vous assurant que la quantité de matériaux est suffisante pour l'ensemble du projet.
- ▶ Inspectez bien toutes les planches avant leur installation.
- ▶ Sélectionnez avec soin les planches de bois afin d'obtenir un agencement représentatif du résultat final. Définissez un assemblage coordonnant les variations de longueurs et d'épaisseurs.
- ▶ Si vous doutez du produit, de sa qualité de fabrication ou de finition et ne pouvez le placer dans un endroit moins visible, ni éliminer les imperfections, évitez d'en faire la pose. Si certains panneaux sont endommagés, mettez-les de côté pour les couper. Une fois le produit installé, il est considéré comme accepté par l'installateur et/ou le propriétaire même si ce dernier est absent au moment de l'installation.
- ▶ Assurez-vous que le produit acheté est adapté à l'installation souhaitée.
- ▶ Vérifiez au préalable si l'installation requiert l'ajout de moulures de finition tel que le produit 8435 ou de plinthes au bas des murs. Si tel est le cas, prévoyez l'espace requis.

Étapes d'installation

L'installation d'un bois embouteté 2D devrait être la dernière étape d'une construction ou d'une rénovation.

▶ Étape 1

Tirez une ligne horizontale à l'aide d'un cordeau à craie à 1/4" à partir de votre plancher. Assurez-vous que celle-ci soit au niveau.

▶ Étape 2

Appliquez un cordon de colle à 1/2" sur tout le pourtour du dos de votre planche. Apposez-la à la surface avec le côté femelle vers le bas en vous assurant de bien la placer selon la ligne tracée.

▶ Étape 3

Fixez la planche définitivement à l'aide de clous de finition.

▶ Étape 4

Disposez vos planches en répétant les étapes 2 et 3 sur la surface désirée. Vérifiez que les planches sont au niveau après chaque rangée.

Pour connaître la garantie offerte sur le produit, incluant toutes les particularités et mises en garde, visitez interbois.ca.

