



REVÊTEMENT MURAL ET DE PLAFOND

OUTILS NÉCESSAIRES

- Colle à construction de type PL
- Fusil de distribution pour colle
- Clous de finition, gauge 18
- Cloueuse de finition
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Scie à onglet
- Banc de scie

| Profilés | Produits | Essences | | | | | | | Dimensions | Couvrance pièds carrés |
|-----------------|----------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|--------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | | MDF Effet bois Teck ou Noyer | MDF sur apprêt blanc | PIN nouveaux | PIN sélect | ÉRABLE | CHÊNE | MERISIER* | | |
| CLASSIC VJ-S | 2012 | | X | | | | | | 3/8" X 6-3/16" X 96" | 16 |
| CLASSIC VJ-M | 2010 | | X | | | | | | 3/8" X 6-3/16" X 96" 3/8" X 6-3/16" X 144" | 16 24 |
| | 2011 | | | X | | | | | 3/8" X 5-11/16" longueurs variées | N/A |
| SHIPLAP-S | 8027 | | X | | | | | | 3/8" X 5-3/4" X 96" | 13,67 |
| SHIPLAP-M | 8021 | | X | | | | | | 3/8" X 5-3/4" X 96" 3/8" X 5-3/4" X 144" | 13,67 20,51 |
| | 8025 | | X | | | | | | 3/8" X 10-7/8" X 96" | 13,67 |
| SHIPLAP REN | 8031 | | | | | | | X | 3/8" X 6-1/2" X 96" | 15,67 |
| CRENÖ-XS | 8052 | | X | | | X | X | | MDF 3/4" X 6-11/16" X 96" ÉRABLE, CHÊNE 3/4" X 3-7/16" X 96" | MDF 8,67 ÉRABLE, CHÊNE 2,17 |
| | 8061 | X | | | | | | | 1/2" X 6-1/4" X 96" | 16,84 |
| CRENÖ-S | 8042 | | X | | X | X | X | | MDF 3/4" X 6-11/16" X 96" PIN SÉLECT 3/4" X 3-11/16" X 96" ÉRABLE, CHÊNE 3/4" X 3-7/16" X 96" | MDF 8,67 ÉRABLE, CHÊNE, PIN SÉLECT 2,17 |
| | 8062 | X | | | | | | | 3/4" X 4-3/4" X 110" | 6,70 |

* Contreplaqué de merisier

| Profilés | Produits | Essences | | | | | | Dimensions | Couvrance pièds carrés |
|--------------|----------|----------------------------|-----------------|---------------|--------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| | | MDF sur apprêt blanc | PIN nouveaux | PIN sélect | ÉRABLE | CHÊNE | MERISIER* | | |
| DÛNE-S | 8044 | X | | | X | X | | MDF 3/4" X 6-11/16" X 96" ÉRABLE, CHÊNE 3/4" X 3-7/16" X 96" | MDF 8,67 ÉRABLE, CHÊNE 2,17 |
| DÛNE-M | 8054 | X | | | | | | 3/4" X 6-11/16" X 96" | 8,67 |
| DÛNE-L | 8064 | X | | | | | | 3/4" X 5-3/4" X 96" | 7,47 |
| SØM | 8050 | X | | | | | | 1/2" X 6-3/16" X 96" | 16 |
| DÂME-S | 8046 | X | | | X | X | | MDF 3/4" X 6-11/16" X 96" ÉRABLE, CHÊNE 3/4" X 3-7/16" X 96" | MDF 8,67 ÉRABLE, CHÊNE 2,17 |
| DÂME UNIK | 8056 | X | | | X | X | | 3/4" X 1-1/8" X 96" | |
| TOPP | 8072 | X | | | | | | 3/4" X 7" X 96" | 9,08 |
| VINKA | 8082 | X | | | X | X | | MDF 3/4" X 6-7/8" X 96" ÉRABLE, CHÊNE 3/4" X 4-3/4" X 96" | MDF 8,55 ÉRABLE, CHÊNE 2,85 |

INFOS SUPPLÉMENTAIRES

- Installation extérieure: Non
- Lors de l'achat de votre matériel, prévoir environ 10% de perte pour les coupes.

PRÉPARATION DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

L'installation d'un revêtement devrait être la dernière étape d'une construction ou d'une rénovation. Laissez le produit s'acclimater à l'air et à la chaleur ambiante pendant au moins 72 heures avant l'installation.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Notez qu'un revêtement mural ne corrigera pas les défauts apparents ou prononcés du mur. Il est donc essentiel de s'assurer du bon état de celui-ci avant de commencer toute procédure d'installation. Il faut donc éliminer tout restant de colle, de clous ou tout autre produit qui pourrait nuire à l'installation et égaliser la surface en rectifiant les dénivellations.

INSTALLATION

Avant de commencer les travaux, il faut s'assurer d'avoir un bon éclairage des lieux. Lors de la pose des planches de bois, il est essentiel que la première rangée d'installation soit au niveau. De plus, il faut vérifier au préalable si l'installation requiert la pose de moulures de contour. Si c'est le cas, prévoyez l'espacement requis. Il est recommandé de bien prendre les mesures afin que les planches coupées sur la longueur soient en parfaite coordination avec votre ligne de départ.

AVANT DE COMMENCER

Avant d'installer le produit, l'installateur et/ou le propriétaire doit s'assurer que le mur est conforme aux conditions spécifiées dans ce document. L'installateur et l'acheteur ont la responsabilité d'inspecter les produits avant leur installation. Si l'installateur doute du produit, de la qualité de fabrication ou de finition et ne peut le placer dans un endroit moins visible, ni éliminer les imperfections, il ne doit pas l'installer. Si certains panneaux sont endommagés, mettez-les de côté pour les couper. Veuillez noter qu'une imperfection de 5% dans le contenu d'une boîte est considérée comme acceptable. Ce pourcentage n'inclut pas la perte pour les coupes, tel que proposée ci-haut. Une fois le produit installé, il est considéré comme accepté par l'installateur et/ou le propriétaire même si ce dernier est absent au moment de l'installation. Le client doit s'assurer que le produit acheté est adapté à l'installation souhaitée.

ÉTAPES D'INSTALLATION DU REVÊTEMENT

ÉTAPE 1

Tirez une ligne horizontale à 1/4" (0,635 cm) à partir de votre plancher ou de votre mur si vous désirez l'installer à la verticale. Assurez-vous que celle-ci soit au niveau.

ÉTAPE 2

Appliquez un cordon de colle à 1/2" (1,27 cm) sur tout le pourtour du dos de votre planche.

ÉTAPE 3

Fixer la planche avec le côté femelle vers le bas à l'aide de clou 18 gauge.

ÉTAPE 4

Disposez vos morceaux en répétant les étapes 2 et 3 sur la surface désirée. Vérifiez que les planches sont au niveau après chaque rangée.

À NOTER

Ne pas oublier de prévoir un espace pour la plinthe au bas du mur.